

X-FUSION SERVISNÍ INTERVALY

VIDLICE

Údržba	Interval (hodiny)
odstranění nečistot z kluzáků vidlice	po každé jízdě
kontrola tlaku vzduchu (pouze hlavní vzduchová komora)	po každé jízdě
kontrola kluzáků vidlice (vrypy, škrábance, a pod.)	po každé jízdě
promazání prachového těsnění (stíráků)	po každé jízdě
kontrola dotažení pevné osy nebo rychloupínáku	po každé jízdě
vyčistit nebo vyměnit (doporučeno) lanko a bovden zavírání	25
demontáž spodních nohou, kontrola pouzder, vyčištění a nový mazací olej	25
vyčištění a promazání vzduchové komory	50
výměna prachového těsnění (stíráků) a vzduchového těsnění	100 nebo 1 rok
DLA patrona repase *	100 nebo 1 rok
výměna oleje v olejové patroně *	100 nebo 1 rok
vyčištění a promazání pružinové části (pouze pružinové vidlice)	100

tlumiče

odstranění nečistot z pístnice tlumiče	po každé jízdě
kontrola tlaku vzduchové komory a nastavení ponoru tlumiče (sag)	po každé jízdě
kontrola dotažení tlumiče v rámu jízdního kola	po každé jízdě
promazání pístnice tlumiče	5
vyčištění a promazání vzduchové komory	25
výměna těsnění vzduchové komory	50
výměna oleje a těsnění olejové části *	100 nebo 1 rok

* servis provádí pouze autorizovaný servis X-FUSION

